



OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA USO NORMAL (GASOLINA Y DIESEL)

El servicio de mantenimiento debe realizarse en los rangos de kilometraje señalados o cada 12 meses lo que ocurra primero.

Todos los Autos, Suv y Camiones	15,000	30,000	45,000	60,000	75,000	90,000	105,000	120,000	135,000	150,000	165,000	180,000	195,000	210,000
Cambio de aceite y filtro del motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rotar llantas y ajustar presión de inflado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cambio del filtro de aire		X		X		X		X		X		X		X
Cambio de filtro de combustible ⁽¹⁾		X		X		X		X		X		X		X
Lubricar Mecanismos de chapas y puertas		X		X		X		X		X		X		X
Cambio de filtro de aire de cabina (si está equipado)		X		X		X		X		X		X		X
Reemplazo de los filtros en asientos térmicos (si está equipado)							X							X
Reemplazo de bujías (si aplica)											X			
Cambio de refrigerante del motor (todos los vehículos)							X							X
Revisión de banda de accesorios y banda de sincronización (reemplace si es necesario)											X			
Cambio del fluido y filtro de la transmisión / transeje automático														X
Cambio del fluido de la transmisión manual														X
Reemplace banda de accesorios y banda de sincronización														X

⁽¹⁾ Esta operación sólo aplica para vehículos con filtro en las líneas de Combustible.

Se anexa Inspección multipuntos que deben realizarse en cada Servicio de Mantenimiento.

Nota: Esta es la frecuencia de operaciones para uso NORMAL, si el vehículo Ford es utilizado bajo condiciones de Uso SEVERO, deberán realizarse las operaciones en la frecuencia de mantenimiento Severo.